



#### Calibreren afstandsbediening

1. Draai de sleutel naar positie (0)

Wacht 5 seconden

2. Draai de sleutel naar positie (I)

3. Druk op de (rode) paddenstoelvormige noodknop om het apparaat uit te schakelen en wacht minimaal 1 seconde

4. Laat de (rode) paddenstoelvormige noodknop los om het apparaat weer in te schakelen

5. Druk binnen 3 seconden na het opstarten gelijktijdig op de knoppen A en D op de afstandsbediening

totdat de LED van de bedieningskast oplicht (wacht ongeveer 10 s).

6. Laat de knoppen A en D van de afstandsbediening los en wacht minimaal 1 seconde;

Wacht 10 seconden

Controle:

7. De afstandsbedieningscode opslaan:

houd knop A op de afstandsbediening ingedrukt totdat (u moet ongeveer 3 seconden wachten) het indicatielampje van de bedieningskast aangaat