



Calibreren nieuwe bedieningskast Cramaro

- * rode knop indrukken
- * sleutel op nul
- * 2x knop indrukken en ingedrukt houden
- * sleutel op 1
- * paddestoel uit
- * lamp knippert 1x
- * links boven indrukken
- * lamp tikt 2x (tiktik)
- * is gecalibreerd